

## CHIUSURA CONDENS DA INCASSO

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il kit é composto da:

Descrizione	Q.tà		
Pannello frontale superiore	1	Chiave	1
Pannello frontale inferiore	1	Vite 3,9x9,5	2
Perno	2	Foglio istruzioni	1

### INSTALLAZIONE

Per montare la parte frontale agire nel seguente modo (riferirsi alla figura sotto riportata):

- avvitare i 2 perni "A" nei fori sul bordo inferiore del telaio (vedi figura)
- posizionare la parte superiore della porta nelle apposite asole sul bordo superiore dell'unità da incasso
- spingere la parte inferiore agganciandola con leggera pressione ai perni superiori e inferiori

#### - avvitare le due viti "B"

- posizionare la fascia inferiore nelle apposite asole sul bordo inferiore dell'unità da incasso
- spingere la parte superiore e chiudere con l'apposita chiave.

Per ulteriori informazioni riferirsi a quanto riportato sul libretto caldaia e sulla porta dell'unità da incasso originale.

