

IT

KIT RACCORDO ASPIRAZIONE MODELLI INCASSO

1. Avvertenze preliminari

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il KIT. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:


- A** ATTENZIONE= per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione.
- ⊘** VIETATO= per azioni che non devono essere assolutamente eseguite.

2. Versioni

Codici	
4013491	Kit raccordo aspirazione modelli incasso per mod.11
4013492	Kit raccordo aspirazione modelli incasso per mod.21
4013493	Kit raccordo aspirazione modelli incasso per mod.33
4013494	Kit raccordo aspirazione modelli incasso per mod.40
4013495	Kit raccordo aspirazione modelli incasso per mod.46

3. Composizione del kit

1	Plenum di aspirazione	1
2	Viti di fissaggio	4
3	Istruzioni per il montaggio	1



EN

AIR INLET FITTING KIT FOR BUILT-IN MODELS

1. Preliminary instructions

This instruction booklet is an integral part of the manual of the device on which you install the kit. In that manual, please refer to the WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

The following symbols are used in this publication:

- A** WARNING = actions requiring special care and appropriate training.
- ⊘** DO NOT = actions that MUST ON NO ACCOUNT be carried out.

2. Versions

Codes	
4013491	Air inlet fitting kit for built-in models 11
4013492	Air inlet fitting kit for built-in models 21
4013493	Air inlet fitting kit for built-in models 33
4013494	Air inlet fitting kit for built-in models 40
4013495	Air inlet fitting kit for built-in models 46

3. Kit composition

1	Air inlet plenum	1
2	Fixing screws	4
3	Assembly Instructions	1

IT

EN

4. Kit aspirazione

Convogliatore entrata aria solo per versioni IN.

- Appoggiare la macchina con lo schienale su un piano orizzontale;
- posizionare il convogliatore aspirazione a battuta sulla struttura;
- fissare il convogliatore aspirazione con le viti in dotazione.

Per l'aspirazione dell'aria dall'ambiente, sono disponibili a richiesta delle griglie in alluminio.


A convogliatore aspirazione
B viti

4. Aspiration kit

Air inlet conveyor only for IN versions.

- Rest the machine with the back on a flat surface;
 - position the aspiration conveyor up against the structure;
 - fix the aspiration conveyor with the supplied screws.
- Aluminium grills are available on request for sucking air from the room.

A aspiration conveyor
B screws



RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 22378
www.riello.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

As the manufacturer is constantly improving its products, the aesthetic or dimensional features, the technical data, the equipment and accessories indicated could be subject to variations.