

IT - ACCUMULO INERZIALE 100 LITRI

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.


Il kit è composto da:	Q.tà
1 Accumulo inerziale	1
2 Piedino regolabile filettato M8	4
3 Piedino antivibrante M8x40	4
4 Valvola scarico bollitore	2
5 Dado flangiato	4
6 Guarnizioni	2
7 Raccordo 1/2" F - 1/2" F	2
8 Foglio istruzioni	1

 Questo kit deve essere installato da personale professionalmente qualificato.

EN - 100-liter storage tank

This instruction is an integral part of the instruction booklet of the appliance on which the kit is installed. Please refer to this booklet for **GENERAL WARNINGS** and **BASIC SAFETY RULES**.

The kit is composed by:	Q.ty
1 Storage tank	1
2 M8 threaded adjustable foot	4
3 M8x40 anti-vibration foot	4
4 Storage tank discharge valve	2
5 Flanged nut	4
6 Seals	4
7 1/2" F - 1/2" F junction	2
8 Instructions	1


 This kit must only be installed by professionally qualified personnel.


FR - RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE 100 LITRES


Cette instruction fait partie intégrante du manuel d'instructions de l'appareil sur lequel le kit est installé.

Veillez vous référer à ce manuel pour les **AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX** et les **RÈGLES DE SÉCURITÉ DE BASE**.



Le kit est composé de:	Q.té
1 Réservoir de stockage	1
2 Pied réglable fileté M8	4
3 Pied anti-vibratoire M8x40	4
4 Vanne de vidange du réservoir de stockage	2
5 Écrou à bride	4
6 Joints	4
7 Jonction 1/2" F - 1/2" F	2
8 Instructions	1

 Ce kit doit être installé uniquement par du personnel professionnellement qualifié.







INSTALLAZIONE A PAVIMENTO - Floor installation - Installation au sol



POMPA DI CALORE
Heat pump
Pompe à chaleur



SCARICO
discharge
décharge



PERDITE DI CARICO/Pressure drop/Chute de pression

