

INTERFACCIA IN-WALL SOLAR ACCUMULO

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

 Prima di effettuare qualsiasi operazione togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio.



 Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

CONTENUTO DEL KIT

N° Descrizione

Q.tà

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Traversa superiore sostegno IDU | 1 |
| 2 | Tubo rame uscita bollitore | 1 |
| 3 | Tubo rame ritorno | 1 |
| 4 | Tubo rame mandata | 1 |
| 5 | Tubo rame ritorno | 1 |
| 6 | Valvola deviatrice idraulica | 1 |
| 7 | Nipplo ottone 3/4-1 F-M | 2 |
| 8 | Nipplo G1 | 1 |
| 9 | Molletta fissaggio idrometro | 1 |
| 10 | Guarnizione piana 30x20x2 | 8 |
| 11 | Guarnizione piana 24x17x2 | 2 |
| 12 | Guarnizione piana 18,5x11x2 | 2 |
| 13 | Idrometro | 1 |
| 14 | Foglio istruzioni | 1 |



INTERFACCIA IN-WALL SOLAR

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

 Prima di effettuare qualsiasi operazione togliere l'alimentazione elettrica all'apparecchio.

 Questo accessorio deve essere installato solo da personale professionalmente qualificato.

CONTENUTO DEL KIT

N° Descrizione

N°	Descrizione	Q.tà
1	Traversa superiore sostegno IDU	1
2	Tubo rame uscita bollitore	1
3	Tubo rame ritorno	1
4	Tubo rame mandata	1
5	Tubo rame ritorno	1
6	Valvola deviatrice idraulica	1
7	Nipplo ottone 3/4-1 F-M	2
8	Nipplo G1	1
9	Molletta fissaggio idrometro	1
10	Guarnizione piana 30x20x2	8
11	Guarnizione piana 24x17x2	2
12	Guarnizione piana 18,5x11x2	2
13	Idrometro	1
14	Foglio istruzioni	1

