

KIT RICIRCOLO SANITARIO

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il kit.
A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

DESCRIZIONE DEL KIT

Il kit ricircolo permette di collegare la caldaia ad un impianto di ricircolo sanitario, che serve a mantenere calda l'acqua sanitaria fino al rubinetto di prelievo per un utilizzo immediato.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Il kit è composto da:

Rampa ricircolo sanitario 1/2"	1
Assieme raccordo da 1/2"	1
Guarnizione centellen 18,5X11X2	1
Foglio istruzioni	1

DESCRIZIONE DEL KIT

Questo KIT deve essere installato solo dal Servizio Tecnico di Assistenza RIELLO.

 Prima di effettuare qualunque operazione togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia posizionando l'interruttore generale dell'impianto e quello principale dell'apparecchio su "spento".

- Svuotare l'impianto sanitario e il bollitore.
- Smontare il rubinetto di scarico bollitore (1).
- Montare l'assieme raccordo (2) contenuto nel kit tra l'uscita del bollitore e il muro
- Riempire l'impianto sanitario e dare tensione alla caldaia.

