

IT

KIT SENSORE TEMPERATURA ARIA**1. Avvertenze preliminari**

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il KIT. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

- ▲ **ATTENZIONE**= per azioni che richiedono particolare cautela ed adeguata preparazione.
- ⊘ **VIETATO**= per azioni che non devono essere assolutamente eseguite.

2. Versioni

Codici	
20083816	Kit sensore temperatura aria

3. Composizione del kit

1	Sensore temperatura aria	1
2	Istruzioni di installazione	1

EN

AIR TEMPERATURE SENSOR KIT**1. Preliminary instructions**

This instruction booklet is an integral part of the manual of the device on which you install the kit. In that manual, please refer to the WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

The following symbols are used in this publication:


- ▲ **WARNING** = actions requiring special care and appropriate training.
- ⊘ **DO NOT** = actions that **MUST ON NO ACCOUNT** be carried out.

2. Versions

Codes	
20083816	Air temperature sensor kit

3. Kit composition

1	Air temperature sensor	1
2	Installation instruction	1



IT

EN

4. Installazione

⚠ Togliere l'alimentazione elettrica prima di aprire il coperchio del comando. Il collegamento del sensore tra comando e unità deve essere effettuato sotto traccia.

Per attivare il sensore seguire le seguenti operazioni:

CONTROLLI

■ Aprire il comando svitando l'apposita vite di chiusura (fig. 3) riferimento g, collegare il sensore lato connettore sulla scheda elettronica al connettore siglato (CN1). Selezionare il jumper JP1 nella posizione S0 (CHIUSURA PIN 2/3) fig. 1 (SENSORE REMOTO).

Completare l'operazione fissando il sensore in prossimità del ventilatore (vedi manuale di installazione).

4. Installation

⚠ Disconnect power supply prior to opening the control cover. A chased sensor connection should be carried out between control and unit.

To enable the sensor follow these steps:

CONTROLS

■ Unscrew the fastening screw (fig. 3),
 ■ ref. g to open the control, connect the sensor to the electronic card connector marked CN1, on the connector side.
 ■ Set JP1 jumper to S0 (CLOSING PIN 2/3) Fig. 1 (REMOTE SENSOR).

Complete the operation by fixing the sensor in the vicinity of the fan (see control installation manual).




Fig. 1




Fig. 3

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
 tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 22378
 www.riello.it

Poiché l'Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

As the manufacturer is constantly improving its products, the aesthetic or dimensional features, the technical data, the equipment and accessories indicated could be subject to variations.