

SL

CPD 35 - STENSKA UPRAVLJALNA PLOŠČA

Uvodna opozorila

To navodilo je del knjižice z navodili za napravo, na katero je komplet nameščen. To knjižico z navodili glejte tudi za SPLOŠNA OPOZORILA ter OSNOVNA VARNOSTNA PRAVILA.

V nekaterih delih knjižice so uporabljeni simboli:

- ⚠** POZOR = za dejanja, ki zahtevajo posebno previdnost in ustrezno usposobljenost.
- ⊘** PREPOVEDANO = za dejanja, ki se jih absolutno ne sme izvajati.

Izvedbe

| Kode | |
|----------|-------------------------------------|
| 20116410 | CPD 35 - Stenska upravljalna plošča |

Montaža in priključki stenske daljinske upravljalne plošče

Stenski daljinski upravljalnik je elektronski termostat (s temperaturnim tipalom, ki ga je mogoče dodatno daljinsko upravljati, in leži v enem od nanj priključenih ventilatorskih konvektorjev) z možnostjo upravljanja ene ali več naprav (do največ 30), ki so opremljene z elektronsko krmilno enoto za daljinski nadzor.

- Daljinski upravljalnik namestite na steno daleč stran od vrat in/ ali oken in virov toplote (radiatorjev, ventilatorskih konvektorjev, štedilnikov, neposrednih sončnih žarkov), na notranje stene v višini pribl. 1,5 m od tal.

Stenski daljinski upravljalnik je v embalaži in je že sestavljen, zato je treba pred stensko montažo oba dela ločiti tako, da odpnete zobca na zgornji strani (ref. A).

Nato uporabite spodnji del upravljalnika (ref. B), s katerim boste na steno pritrdili pritrdilni točki (uporabite dve nasproti si stoječi luknji). Nadaljujte z naslednjimi koraki:

- izvrtajte luknje v steni;
- skozi okenca na spodnjem delu speljite električni kabel;
- z ustreznimi vijaki in zidnimi vložki spodnji del upravljalnega elementa pritrdite na steno;
- povežite električne priključke in ponovno zaprite upravljalni element, pri čemer pazite, da ne stisnete vodnikov.

HR

CPD 35 - ZIDNA UPRAVLJAČKA PLOČA

Uvodna upozorenja

Ovo uputstvo dio je knjižice uputstava za uređaj na koji se ugrađuje komplet. U navedenoj knjižici potražite OPĆA UPOZORENJA i OSNOVNA SIGURNOSNA PRAVILA.

U nekim dijelovima priručnika rabe se simboli:

- ⚠** PAŽNJA = za postupke koji zahtijevaju poseban oprez i odgovarajuću pripremu.
- ⊘** ZABRANJENO = za one postupke koji se NE SMIJU nikada provoditi.

Verzije

| Kôdovi | |
|----------|----------------------------------|
| 20116410 | CPD 35 - Zidna upravljačka ploča |

Montaža i spajanje zidnog uređaja za daljinsko upravljanje

Zidni uređaj za daljinsko upravljanje je elektronički termostat (opremljen osjetnikom temperature koji se može daljinski povezati s jednim od s njim povezanih ventilatorskih konvektora) s mogućnošću upravljanja jednim ili više uređaja (do maksimalno 30) opremljenih elektroničkim uređajem za omogućavanje daljinskog upravljanja.

- Montirajte zidni uređaj za daljinsko upravljanje podalje od vrata i/ ili prozora te od izvora toplote (grijalica, ventilokonvektora, peći, direktne sunčeve svjetlosti), na unutarnji zid na visinu od otprilike 1,5 m od poda.

Zidni uređaj za daljinsko upravljanje je već sastavljen i nalazi se unutar pakiranja, stoga je prije montaže na zid potrebno razdvojiti ga na dva dijela tako da otkvačite dva isturena zupca na gornjem dijelu (ref. A).


Zatim upotrijebite nosač upravljačkog uređaja (ref. B) za obilježavanje točki za pričvršćivanje na zid (koristite dva suprotna otvora).

Nakon toga provedite sljedeće korake:

- izbušite otvore u zidu;
- provucite električne kabele kroz prozorčice na nosaču;
- pričvrstite nosač upravljačkog uređaja na zid odgovarajućim vijcima i tiplama;
- provedite električna spajanja i ponovno zatvorite upravljački uređaj pazeći da ne zgnječite vodiče.

SL

HR



Priključitev vzmetnih sponk povezave RS485 (-AB+) in kontakt senzorja prisotnosti (CP)

Vzmetne sponke, namenjene električnim priključkom, so združljive s togim ali gibkim kablom s presekom od 0,2 do 1,5 mm²; vendar če so ti opremljeni s kabelskimi končniki s plastičnim obročkem, se največji presek zmanjša na 0,75 mm². Za pravilno in varno priključitev upoštevajte naslednje korake:

- Oluščite približno 8 mm kabla, kot prikazuje slika na naslednji strani.
- Če je kabel tog, bo konec žice preprosto vstaviti, medtem ko je pri gibkem kablju za pravilno vstavljanje priporočljivo uporabiti koničaste klešče.
- Potisnite kable do konca in jih nato rahlo povlecite, da preverite pravilno pritrditev.
- Če želite kable odviti, z izvijačem pritisnite na ustrezen beli zatič (ref. C) in odstranite vodnik.

Priključki vhodnega kontakta s prisotnostjo CP

Ko kontakt, povezan z vhodom CP (ref. A), zapremo, se izključijo vsi porabniki. Če kontakt odpremo, je enota aktivna; če kontakt zapremo, je enota izključena in ob pritisku na tipko utripa simbol

Spojevi stezaljke na oprugu linije RS485 (-AB+) i kontakt za očitavanje prisutnosti (CP)

Stezaljke na oprugu namijenjene električnim spojevima kompatibilne su s krutim ili fleksibilnim kabelima presjeka od 0,2 do 1,5 mm², a ako su one same opremljene stopicama s plastičnim obodom, maksimalni presjek se smanjuje na 0,75 mm². Za pravilno i sigurno spajanje provedite sljedeće korake:

- Ogulite kabel u duljini od 8 mm, kako je prikazano na slici na idućoj stranici.
- Ako se radi o krutom kablju, njegov će kraj lako proći, ali kod fleksibilnog kablja se preporuča uporaba kliješta s čeljustima radi pravilnog umetanja kablja.
- Gurnite kable do kraja i laganim povlačenjem provjerite jesu li dobro pričvršćeni.
- Za odspajanje kablja odvijačem pritisnite odgovarajući bijeli zubac (ref. C) i izvucite vodič.

Ulazni spojevi kontakta za očitavanje prisutnosti CP

Zatvaranjem kontakta povezanog s ulazom CP (ref. A) svi korisnici se isključuju. Ako je kontakt otvoren, jedinica je aktivna, a ako je zatvoren onda je isključena i pritiskom na bilo koju tipku treperi simbol

SL

HR

Priključki

Povežite linijo RS485 stenskega daljinskega upravljalnika na eno ali več (do največ 30) naprav, opremljenih z elektronsko krmilno enoto za daljinski nadzor s pomočjo dvožilnega kabla, primerne za serijsko povezavo RS485, in ga ločite od napajalnih kablov.

- Narišite shemo, da boste čim bolj zmanjšali dolžino vodnikov.
- Zaključite linijo s priloženim uporom 120 kΩ.
- Priključitev ne izvajajte v "zvezdni" vezavi.
- Priključek s kablom RS485 je polariziran; upoštevajte oznaki "A" in "B" na vsaki priključeni napravi (za povezavo je najbolje uporabiti dvožilni kabel z najmanjšim presekom 0,35 mm²).
- Zaključna elementa stenskega krmilnika + in za napajanje priključite na steno CPD 35, napetost 5 V DC, na kartico za daljinski nadzor in pri tem upoštevajte polariteto.



⚠ Daljinski upravljalnik napajajte izključno z dobavljeno napajalno kartico 230/12 V DC.

Spojevi

Spojite linijo RS485 zidnog uređaja za daljinsko upravljanje na jedan ili više (maksimalno do 30) uređaja opremljenih elektroničkim uređajem za omogućavanje daljinskog upravljanja pomoću bipolarnog kabla pogodnog za serijsko povezivanje RS485 držeći ga odvojenog od kabla za električno napajanje.

- Iscrтайте zid tako da smanjite duljinu vodova na minimum.
- Završite liniju dostavljenim otpornikom od 120 kΩ.
- Nemojte provoditi spajanja "u zvijezdu".
- Spoj s kablom RS485 je polariziran, poštuјte oznake "A" i "B" na svakom priključenom perifernom uređaju (za spajanje se preporuča koristiti bipolarni oklopljeni kabel minimalnog presjeka 0,35 mm²).
- Spojite terminale za napajanje + i - zidnog upravljačkog uređaja CPD 35, napon 5 V DC, na karticu za omogućavanje daljinskog upravljanja poštuјući polaritet.

⚠ Napajanje daljinskog upravljačkog uređaja smije biti isključivo putem dostavljene kartice za napajanje od 230/12 VDC.



SL

HR

Stenska upravljalna plošča

Upravljalna plošča je opremljena s pomnilnikom, zato nastavitve v primeru, da se naprava izklopi ali zmanjka električnega toka, ne bodo izgubljene.

Zidna upravljačka ploča

Upravljačka ploča opremljena je memorijom zahvaljujuči kojoj se postavke neće izgubiti ni u slučaju gašenja ni u slučaju gubitka napona.



Zaslon

Stenska upravljalna plošča

Poleg tega se na zaslonu pojavijo stanja in morebitni alarmi prek 8 namenskih simbolov:

| Ikone | |
|-------|--|
| | Samodejno delovanje |
| | Tiho delovanje |
| | Največja hitrost ventilacije |
| | Nočno delovanje |
| | Vklopljeno ogrevanje |
| | Vklopljeno hlajenje |
| | Vklopljen nadzor. Signal senzorja prisotnosti CP zaprt |
| | Oznaka za alarm (neprekinjena signalna lučka) |
| | Oznaka za ugasnjeno ploščo |
| | Oznaka za delujoč grelni element |

Zaslon

Zidna upravljačka ploča

Na zaslonu se također prikazuju statusi i eventualni alarmi putem 8 specifičnih simbola:


| Ikone | |
|-------|--|
| | automatski način rada |
| | tihi način rada |
| | maksimalna brzina ventilacije |
| | noćni način rada |
| | uključeno grijanje |
| | uključeno hlajenje |
| | nadzor aktivan. Treperi ako je kontakt za očitavanje prisutnosti CP zatvoren |
| | oznaka alarma (lampica stalno svijetli) |
| | oznaka isključenja ploče |
| | oznaka da je otpornik aktivan |

SL

Funkcije tipk

Stenska upravljalna plošča

Različne funkcije lahko nastavite z 8 tipkami z osvetlitvijo ozadja:

| Ikone | |
|---|---|
|  | Omogoča povišanje nastavljene temperature |
|  | Omogoča znižanje nastavljene temperature |
|  | Ogrevanje/Hlajenje: omogoča preklapljanje načina delovanja med ogrevanjem in hlajenjem |
| AUTO | Omogoča povsem samodejno prilagajanje hitrosti ventilacije med najnižjo in najvišjo vrednostjo |
|  | Nočno delovanje: hitrost ventilacije je omejena na zelo nizko vrednost, nastavljena temperatura pa se bo samodejno spremenila |
|  | Delovanje pri največji hitrosti: omogoča nastavev največje hitrosti ventilacije |
|  | Vklop / Stanje pripravljenosti: omogoča vklop naprave ali preklp v stanje pripravljenosti. |
|  | Tiho delovanje: omogoča omejitev hitrosti ventilacije na bolj zmerno najvišjo vrednost. |

Glavni vklop

Za upravljanje naprave z upravljalno ploščo mora biti ta priključena na električno omrežje.

Če je na vodu za električno napajanje predvideno glavno stikalo, ga vključite.

- Vključite napravo z vključitvijo glavnega stikala.

Vklop

Za vklop naprave


| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|--|---|
|  AUTO | Pritisnite tipko Vklop/stanje pripravljenosti | Od izklopa do vklopa |
|   | Izberite enega od 4 načinov delovanja s pritiskom na ustrezno tipko. |   A  |

HR

Funkcije tipki

Zidna upravljačka ploča

Različite funkcije se podešavaju pomoću 8 pozadinski osvijetljenih tipki:

| Ikone | |
|---|---|
|  | Omogućava povišenje podešene temperature |
|  | Omogućava snižavanje podešene temperature |
|  | Grijanje / Hlađenje: omogućava prebacivanje načina rada između režima grijanja i hlađenja |
| AUTO | Omogućava potpuno automatsko podešavanje brzine ventilacije između minimalne i maksimalne vrijednosti |
|  | Noćni način rada: ograničava se brzina ventilacije na vrlo umjerenu vrijednost, a podešena vrijednost temperature se automatski mijenja |
|  | Rad na maksimalnoj brzini: omogućava podešavanje najveće brzine ventilacije |
|  | ON/Stand by: Omogućava uključivanje uređaja ili stavljanje u stanje čekanja. |
|  | Tiho: omogućava ograničenje brzine ventilacije na najumjereniju moguću vrijednost. |

Uključivanje sustava

Za upravljanje uređajem putem upravljačke ploče, ona mora biti povezana na električnu mrežu.

U slučaju da postoji glavni prekidač električnog napajanja, potrebno ga je uključiti.

- Uključite sustav pomoću glavnog prekidača.

Uključivanje

Za uključenje uređaja

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|--|---|---|
|  AUTO | Pritisnite tipku ON stand-by | Iz isključenog u uključeni |
|   | Odaberite jedan od 4 načina rada pritiskom na odgovarajuću tipku. |   A  |

SL

HR

Nastavitev načina delovanja ogrevanje / hlajenje

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|--|---|
|  | Za spreminjanje načina delovanja med ogrevanjem in hlajenjem pritisnite in zadržite tipko Ogrevanje/Hlajenje za približno 2 sekundi; spremembo označuje prižig 2 simbolov za vklopljeno ogrevanje ali vklopljeno hlajenje. |  |
| | V načinu za ogrevanje je simbol prižgan, nastavljena vrednost pa je višja od sobne temperature; če je nastavljena vrednost nižja, sta oba ugašjena. |  |
| | V načinu za hlajenje je simbol prižgan, nastavljena vrednost pa je nižja od sobne temperature; če je nastavljena vrednost višja, sta oba ugašjena. |  |

Podešavanje načina rada u režimu grijanje / hlađenje

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|---|---|---|
|  | Držite pritisnuto tipku Grijanje / Hlađenje otprilike 2 sekunde za prebacivanje načina rada između režima grijanja i hlađenja, što se prikazuje paljenjem 2 simbola za uključeno grijanje ili uključeno hlađenje. |  |
| | Kod grijanja, ovaj simbol je upaljen kad je postavna vrijednost viša od temperature prostora, a oba su ugašena ako je postavna vrijednost niža. |  |
| | Kod hlađenja, ovaj simbol je upaljen kad je postavna vrijednost niža od temperature prostora, a oba su ugašena ako je postavna vrijednost viša. |  |

Stanje pripravljenosti

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|---|----------|
|  | Pritisnite in zadržite tipko Vklop stanja pripravljenosti za 2 sekundi. Odsotnost kakršnega koli svetlobnega signala na zaslonu označuje stanje pripravljenosti (odsotnost funkcije). | Ugasnjen |

Ko je upravljalni modul v tem načinu delovanja, zagotavlja zaščito pred zmrzovanjem, tudi kadar je v stanju pripravljenosti. Če sobna temperatura pade pod 5 °C, se vklopijo izhodi elektromagnetnega ventila za vodo in izhod za omogočitev grelnika.

Stand by

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|---|--|-----------|
|  | Držite pritisnuto tipku ON stand-by otprilike 2 sekunde. Ako nema nikakve svjetlosne signalizacije na zaslonu, to označava status "stand-by" (nema nikakvih funkcija). | Isključen |

Kada se upravljački uređaj nalazi u ovom načinu rada, zajamčena je sigurnost od smrzavanja. U slučaju da temperatura prostora padne ispod 5 °C, aktiviraju se izlazi elektroventila za vodu i omogućavanje kotla.

Izbira temperature

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|---|--------|
|  | S pomočjo tipk za povečanje in zmanjšanje nastavite željeno vrednost sobne temperature, ki jo prikazuje 3-številčni zaslon. | 20.5 |

Obseg uravnavanja se giblje med 16 °C in 28 °C z odmikom 0,5 °C, a so dovoljene tudi vrednosti izven tega obsega do 5 °C in 40 °C. Te vrednosti nastavite le za kratek čas in nato izberite srednjo vrednost.

Upravljalni modul je zelo natančen, zato po nastavitvi želene vrednosti počakajte, da se nastavi glede na izmerjeno dejansko sobno temperaturo.

Odabir temperature

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|---|--|--------|
|  | Pomoću ove dvije tipke podesite željenu vrijednost temperature prostora koja se prikazuje kao troznamenasti broj na zaslonu. | 20.5 |

Raspon regulacije je od 16 do 28 °C, s rezolucijom od 0,5 °C, ali moguća je i regulacija izvan raspona od 5 °C i od 40 °C.

Ove vrijednosti podesite samo za kratko razdoblje, a zatim podesite odabir na srednju vrijednost.

Upravljački uređaj je vrlo precizan, odredite željenu vrijednost i pričekajte da uređaj provede podešavanje na temelju očitane temperature prostora.

SL

Samodejno delovanje

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|-------------|--|----------|
| AUTO | Pritisnite in zadržite tipko AUTO. Vklop funkcije bo označen s prižigom ustreznega simbola na zaslonu. | A |

Regulacija hitrosti ventilacije se bo samodejno odvila med najnižjo in najvišjo vrednostjo, glede na dejanski odmik sobne temperature od nastavljenih vrednosti, nastavljenih na osnovi algoritma tipa PI.

Tiho delovanje

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|--|---|
|  | Pritisnite in zadržite tipko Silent za tiho delovanje. Vklop funkcije bo označen s prižigom ustreznega simbola na zaslonu. |  |

Hitrost ventilacije bo omejena na bolj zmerno najvišjo vrednost.

Nočno delovanje

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|--|---|
|  | Pritisnite in zadržite tipko za Nočno delovanje. Vklop funkcije bo označen s prižigom ustreznega simbola na zaslonu. |  |

Z izborom tega načina delovanja bo hitrost ventilacije omejena na zelo nizko vrednost, nastavljena temperatura pa se bo samodejno spremenila na sledeči način:

- zmanjša se za 1 °C po eni uri in za dodatno stopinjo po 2 urah delovanja v načinu za ogrevanje;
- poviša se za 1 °C po eni uri in za dodatno stopinjo po 2 urah delovanja v načinu za hlajenje;

Delovanje z največjo hitrostjo ventilacije

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|--|---|
|  | Pritisnite in zadržite tipko za Maksimalno delovanje. Vklop funkcije bo označen s prižigom ustreznega simbola na zaslonu |  |

S tem načinom delovanja takoj dosežete največjo možno moč, tako pri ogrevanju kot pri hlajenju.

Ko je zelena sobna temperatura dosežena, priporočamo, da izberete enega od 3 načinov delovanja, da bi dosegli boljše toplotno in zvočno udobje.

HR

Automatski način rada

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|-------------|--|----------|
| AUTO | Držite pritisnuto tipku AUTO. Aktiviranje funkcije je označeno pojavljanjem odgovarajućeg simbola na zaslonu | A |

Podešavanje brzine ventilacije odvijat će se automatski između minimalne i maksimalne vrijednosti, ovisno o stvarnoj udaljenosti temperature prostora od podešene postavne vrijednosti temeljem algoritma tipa PI.

Tihi način rada

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|---|---|---|
|  | Držite pritisnuto tipku Tihi način rada. Aktiviranje funkcije je označeno pojavljanjem odgovarajućeg simbola na zaslonu |  |

Brzina ventilacije se ograničava na umjereniju maksimalnu vrijednost.

Noćni način rada

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|---|--|---|
|  | Držite pritisnuto tipku Noćni način rada. Aktiviranje funkcije je označeno pojavljanjem odgovarajućeg simbola na zaslonu |  |

Odabirom ovog načina rada ograničava se brzina ventilacije na vrlo umjerenu vrijednost, a podešena vrijednost temperature se automatski mijenja na sljedeći način:

- smanjuje se za 1 °C nakon sat vremena, te za još jedan stupanj nakon 2 sata, u režimu grijanja;
- povećava se za 1 °C nakon sat vremena, te za još jedan stupanj nakon 2 sata, u režimu hlajenja.

Rad na maksimalnoj brzini ventilacije

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|---|--|---|
|  | Držite pritisnuto tipku Maksimalni rad. Aktiviranje funkcije je označeno pojavljanjem odgovarajućeg simbola na zaslonu |  |

U ovom načinu rada odmah se postiže maksimalna isporučiva snaga kako grijanja tako i hlajenja.

Po dostizanju željene temperature prostora, preporučamo da odaberete jedan od ostala 3 načina rada za postizanje najugodnije razine temperature i zvuka.

SL

Zaklep tipk

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|---|--------|
|  | Če hkrati pritisnete tipki + in – za 3 sekunde, boste aktivirali lokalni zaklep vseh tipk; v potrditev tega dejanja se prikaže napis bL. Uporabniku bodo vse nastavitve onemogočene in ob pritisku na katero koli tipko se bo pojavil napis bL. S ponovitvijo postopka boste odklenili tipke. | bL |
|  | | |

HR

Blokiranje tipki

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|---|--|--------|
|  | Istovremeno pritisnite tipke + i - i držite 3 sekunde, aktivira se lokalna blokada svih tipki, što se potvrđuje prikazom natpisa bL. Korisniku su onemogućena sva podešavanja, a pritiskom na bilo koju tipku pojavljuje se natpis bL. Ponovite redoslijed radnji za deblokadu svih tipki. | bL |
|  | | |

Zmanjšanje najnižje svetlosti

Po 20 sekundah od zadnjega dejanja se svetlost plošče primerno zmanjša za več udobja v nočnih urah, ob tem pa se na zaslonu pojavi sobna temperatura.

Če vas ta svetlost še vedno moti, lahko popolnoma izklopite zaslon.

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|--|--------|
|  | Ko je upravljalna plošča ugasnjena, zadržite pritisnjeno tipko + za 5 sekund, dokler se ne pojavi napis 01. S tipko - nastavite vrednost na 00 in počakajte 20 sekund, da preverite pravilno nastavitve. | 00.0 |

Smanjenje osvetljenja na minimum

Kada prođe 20 sekundi od zadnje aktivnosti, osvetljenje ploče se namjerno smanjuje kako bi se povećala ugodna u noćnim satima, a na zaslonu se prikazuje temperatura prostora.

Ako vam osvetljenje i dalje smeta, moguće je potpuno ugasiti zaslon.

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|---|--|--------|
|  | Kad je upravljačka ploča ugašena, pritisnite tipku + i držite 5 sekundi sve dok se ne pojavi natpis 01. Tipkom - postavite vrijednost na 00 i pričekajte 20 sekundi za potvrdu pravilnog postavljanja. | 00.0 |

Disattivazione

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|--|--------|
|  | Pritisnite in zadržite tipko za Vklon stanja pripravljenosti za 2 sekundi. Odsotnost kakršnega koli svetlobnega signala na zaslonu označuje stanje pripravljenosti (odsotnost funkcije). | Spento |

Komanda zagotavlja zaščito pred zmrzovanjem, tudi ko je v stanju pripravljenosti.

Disattivazione

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|---|--|--------|
|  | Držite pritisnutu tipku ON stand-by otprilike 2 sekunde. Ako nema nikakve svjetlosne signalizacije na zaslonu, to označava status "stand-by" (nema nikakvih funkcija). | Spento |

Sigurnosna zaštita od smrzavanja je zajamčena čak i kad se nalazi u načinu rada stand-by.

SL

Nastavitev odklona tipala za sobno temperaturo

Glede na to, da se temperaturno tipalo nahaja na spodnji strani naprave, se lahko zgodi, da v nekaterih primerih merjenje odstopa od dejanske temperature. S to funkcijo je mogoče uravnati na zaslonu prikazano izmerjeno vrednost v razponu +/- 10 °C s koraki po 0,1 °C. Funkcijo uravnavanja uporabljajte previdno in samo po tem, ko ste dejansko opazili odstopanja glede na dejansko sobno temperaturo, izmerjeno z zanesljivim instrumentom!

| Tipka | Dejanje | Zaslon |
|--|--|--------|
|  | Pri ugasnjem upravljalniku pritisnite in zadržite tipko - za 5 sekund; da vstopite v meni, kjer lahko spreminjate (s tipkama + in -) odklon tipala AIR, prikazanega na zaslonu, od -10 do +10 °C s koraki po 0,1 °C. Po 20 sekundah od zadnjega izvedenega dejanja se upravljalnik ugasne in nastavitev se shrani. | 00.0 |

Izklop za daljša obdobja

V primeru sezonskega izklopa ali med počitnicami storite naslednje:

- Izklopite napravo.
- Glavno stikalo sistema pomaknite v položaj za izklop.

 Funkcija zaščite pred zmrzovanjem ni vklopljena.

Signali za napake

| Napaka | Zaslon |
|--|--|
| Okvara tipala za sobno temperaturo (v termostatu) |  E1 |
| Okvara ali priključek sobnega tipala na daljinsko upravljanje na enem od povezanih ventilatorskih konvektorjev |  E2 |

HR

Podešavanje pomaka osjetnika temperature prostora

Budući da je osjetnik za temperaturu smješten u stražnjem dijelu uređaja, može se dogoditi da u nekim slučajevima njegova mjerenja budu različita od stvarne temperature. Ovom funkcijom se može regulirati izmjerena vrijednost koja se prikazuje na zaslonu u rasponu od +/- 10 °C u koracima od 0,1 °C. Budite oprezni kod ovog podešavanja, i koristite ga tek nakon što ste pomoću pouzdanog uređaja utvrdili odstupanja od stvarne temperature prostora!

| Tipka | Postupak | Zaslon |
|---|---|--------|
|  | S pločom ugašenom, pritisnite tipku - i držite 5 sekundi, uključuje se izbornik koji pomoću tipki + i - omogućava podešavanje pomaka osjetnika AIR što se na zaslonu prikazuje od -10 do +10 °C u koracima od 0,1 °C. 20 sekundi nakon zadnje provedene radnje, ploča se gasi, a podešavanje je spremljeno. | 00.0 |

Isključivanje na dulje razdoblje

Kod sezonskih isključivanja ili odlaska na godišnji odmor, postupite na sljedeći način:

- Isključite uređaj.
- Postavite glavni prekidač sustava na "isključeno".

 Funkcija zaštite od smrzavanja nije aktivna.

Oznake grešaka

| Greška | Zaslon |
|---|--|
| Kvar osjetnika za temperaturu prostora (koji se nalazi u termostatu) |  E1 |
| Kvar ili spoj daljinskog osjetnika za temperaturu prostora koji se nalazi na jednom od spojenih ventilokonvektora |  E2 |

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 - Legnago (VR)
www.riello.com

Ker se podjetje trudi nenehno izboljševati vse svoje proizvode, se lahko estetske lastnosti in mere, tehnični podatki, oprema in dodatki spreminjajo.

Budući da tvrtka stalno teži usavršavanju svih svojih proizvoda, estetske karakteristike i dimenzije, tehnički podaci, oprema i dodatna oprema mogu biti podložni promjenama.